



## 11 ESPECIFICACIÓN TIPO DE COLOCACIÓN DE LOS EUROADOQUINES

Los pasos básicos para la colocación de los adoquines son:

### 1. Determinación de la sección tipo del pavimento. Según:

- Tipo de explanada: E1; E2; E3
- Categoría de tráfico: Viales y zonas de aparcamiento: CO; C1; C2; C3; C4  
Zonas Industriales: A; B; C; D.

Se debe prestar atención al espesor de los adoquines y a la separación entre los mismos.

### 2. Preparación de la explanada.

### 3. Extensión y compactación de la subbase:

Su espesor compactado debe estar comprendido entre los 10 cm y los 15 cm.

### 4. Extensión y compactación de la base, teniendo en cuenta que:

La base puede ser flexible (zahorra artificial) o rígida (hormigón magro).  
Se debe respetar la pendiente del pavimento desde la base. Debe ser como mínimo, del 1 % para así permitir el correcto desagüe de las aguas superficiales sin provocar daños en las capas portantes.

### 5. Ejecución de los bordes de confinamiento.

### 6. Extensión y nivelación del lecho de árido.

Se debe lograr una capa de espesor uniforme.  
No podrá ser pisado antes de la colocación de los adoquines,

### 7. Colocación de los EUROADOQUINES.

### 8. Sellado con arena y vibrado del pavimento.

No debe someterse a uso ninguna zona que no haya sido completamente compactada, sellada con arena y sometida a un vibrado final.

### 9. Limpieza final.

